



# TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA CADA KILÓMETRO EN SEGURIDAD

Algunos de nuestros amortiguadores pueden verse más cortos que los originales, pero esto en realidad es una ventaja.



RESORTE METÁLICO DE REBOTE INTERNO QUE REEMPLAZA TOPE PLÁSTICO CONVENCIONAL, CON UNA DIFERENCIA VISIBLE DE HASTA 2 PULGADAS



PUEDEN PARECER MÁS CORTOS, PERO NO AFECTAN LA ALTURA NI EL DESEMPEÑO

## FUNCIONES CLAVE:



Protección interna



Mayor estabilidad en curvas



Más seguridad y confort en la conducción



Carrocería más estable



Protección de válvulas internas (compresión y extensión)



Evita daños por sobreextensión

## LO QUE SIGNIFICA:



Mejor control



Más estabilidad



¡Máxima seguridad!

Esta tecnología esta presente en diversos modelos de amortiguadores SYD®, brindando mayor desempeño, seguridad y control de manejo



ÁNGULO DE INCLINACIÓN



CON RESORTE INTERNO

| COMPARATIVO VISUAL       | CON RESORTE INTERNO              | SIN RESORTE INTERNO |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CONTROL EN CURVAS        | Mejorado                         | Disminuido          |
| ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO | Aumentada                        | Menor               |
| SEGURIDAD Y CONFORT      | Óptimos                          | Limitados           |
| DIFERENCIA DE ALTURA     | No afecta la altura del vehículo | No afecta           |





## LISTADO DE SKUS DE AMORTIGUADORES CON RESORTE INTERNO

09/10/2025

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7001310 | 7000453 | 7001214 | 7001219 | 7000638 | 7001183 | 7000433 | 7000707 | 7000752 | 7000101 |
| 7000010 | 7000452 | 7001200 | 7001173 | 7000639 | 7001182 | 7000652 | 7000708 | 7000814 | 7000102 |
| 7000602 | 7000270 | 7001199 | 7001172 | 7000659 | 7000627 | 7000653 | 7000764 | 7000813 | 7000604 |
| 7001197 | 7000288 | 7001165 | 7001209 | 7001196 | 7000343 | 7000178 | 7000765 | 7000816 | 7000603 |
| 7000007 | 7001146 | 7001166 | 7001210 | 7001195 | 7000344 | 7000450 | 7000267 | 7000817 | 7000601 |
| 7000477 | 7001145 | 7001147 | 7001233 | 7001186 | 7000746 | 7000451 | 7000599 | 7000195 | 7000363 |
| 7000261 | 7001164 | 7001148 | 7000115 | 7000939 | 7000747 | 7000528 | 7000605 | 7000196 | 7000364 |
| 7000815 | 7001163 | 7001170 | 7000116 | 7001262 | 7000743 | 7000529 | 7000448 | 7001266 | 7000444 |
| 7000647 | 7001174 | 7001169 | 7000192 | 7001261 | 7000744 | 7000711 | 7000447 | 7001267 | 7000445 |
| 7000909 | 7001213 | 7001220 | 7000543 | 7001171 | 7000434 | 7000712 | 7000751 | 7000484 | 7001706 |
| 7000480 | 7001008 | 7001019 | 7001043 | 7000850 | 7000644 | 7001516 | 7001530 | 7001526 | 7000836 |
| 7000568 | 7001009 | 7001020 | 7000842 | 7001032 | 7001312 | 7001517 | 7001531 | 7001527 | 7000837 |
| 7001313 | 7001116 | 7001700 | 7001133 | 7001033 | 7001314 | 7001520 | 7001581 | 7000433 | 7000838 |
| 7000869 | 7001115 | 7001701 | 7001134 | 7000860 | 7001318 | 7001519 | 7001534 | 7000434 | 7000839 |
| 7000853 | 7001042 | 7000851 | 7000861 | 7001317 | 7000842 | 7000853 | 7000869 | 7000910 | 7000840 |
| 7000960 | 7000434 | 7000480 | 7001000 | 7001018 | 7001042 | 7000644 | 7000184 | 7001252 | 7001434 |
| 7000450 | 7000433 | 7000697 | 7001001 | 7001032 | 7001043 | 7000746 | 7000196 | 7001254 | 7001435 |
| 7000526 | 7000718 | 7000780 | 7001008 | 7001033 | 7001121 | 7000279 | 7000195 | 7001264 | 7001442 |
| 7000527 | 7000643 | 7000698 | 7001009 | 7001040 | 7001133 | 7000261 | 7000185 | 7001265 | 7001443 |
| 7000628 | 7000717 | 7000779 | 7001017 | 7001041 | 7001134 | 7000747 | 7001253 | 7002505 | 7000344 |
| 7000653 | 7005002 | 7005003 |         |         |         |         |         |         |         |